



一般的なジッパー



一般的なジッパーの場合は、**前面と後面のそれぞれ**に凹または凸のジッパーがついています。

上部を切ることによって、開封が出来、ジッパーの開閉が出来ます。

ポケットジップ



ポケットジップの場合は、**前面だけ**に凹凸の両方のジッパーがついています。**後面にはなにもついていません。**

オープンテープをひっぱり開封する事により前面にあるジッパーの上が開封出来、ジッパーの開閉が出来ます。

上部をはさみで切ったり、開封した場合は中身が開封した部分から出てしまう事になります。

上部は必ず切らないようにお願いします。

ポケットジップへの変更理由

- ・ 上部に印字している賞味期限が残る。(従来のジッパー袋だと、上部をはさみで切る開封方法の為、印字部分が残らなかった。)
- ・ はさみを使用しなくてもカンタンに開封できる。
- ・ ジッパーが袋の片面についているので、充填時・輸送時にジッパー部に負担がかかりにくい構造になっています。